



Xbox Advanced SCART Cable

The Xbox Advanced SCART Cable connects your Xbox console to SCART TV input and digital audio input. It is for use exclusively with the Xbox™ video game system from Microsoft.

IMPORTANT! Before using this product, read the Xbox Instruction Manual for important safety information and health warnings. **Please retain both the Xbox Instruction Manual and these instructions for future reference.** The limited warranty and copyright information covering this Xbox Advanced SCART Cable is contained in the Xbox Instruction Manual.

Connecting to a TV

Use the Xbox Advanced SCART Cable to connect the Xbox console to the SCART input of your TV:

1. If the Xbox console is on, press the power button on the Xbox console to turn it off.
2. Connect the Xbox AV connector to the AV port on the Xbox console.
3. Connect the Xbox SCART connector to the SCART input on your TV, as shown in figure A at the top of this document.
4. Select the appropriate video input on your TV. For more information, see the Xbox Instruction Manual.

Connecting to a Digital AV System

If your system (usually, a receiver or amplifier) has digital audio input, you can connect to digital audio rather than to the standard left and right audio input. Digital audio input should produce higher-quality sound.

1. Connect video input using the AV pack as described in steps 1 to 3 of Connecting to a TV above.
2. Connect the digital audio cable connectors to the digital audio output of the Xbox Advanced SCART Cable and to the digital audio input of your receiver, as shown in figure B at the beginning of this document. Digital audio cable sold separately.

To use digital audio, please select the appropriate audio settings for the Xbox video game system:

1. Turn on the Xbox console with no disc in the disc tray.
2. Select Settings, then select Audio.
3. Select the digital audio setting for your system. Play DTS or Dolby® Digital audio only on AV systems that support these audio settings.

If you need more help

Should you have any problems, do not attempt to take apart, service or modify the Xbox video game system in any way. Doing so could present the risk of serious injury or death from electric shock or fire, and it will void your warranty. Do not take your Xbox video game system or this peripheral to your retailer for repair or service, unless instructed to do so by an Xbox Customer Support representative.

Please see <http://www.xbox.com> or ring the Xbox Customer Support number:

- United Kingdom: 0800 587 1102. TTY users: 0800 587 1103.
- Ireland: 1 800 509 186. TTY users: 1 800 509 197.
- Australia: 1 800 555 741. TTY users: 1 800 555 743.
- New Zealand: 0508 555 592. TTY users: 0508 555 594.

Copyright

Information in this document, including URL and other Internet Web site references, is subject to change without notice. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Reproduction and distribution requires written permission from Microsoft.

Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

(c) 2002 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, Xbox and the Xbox logos are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1999–2001 Dolby Laboratories. All rights reserved.

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

Câble péritel avancé Xbox

Le câble péritel avancé Xbox permet de connecter la console Xbox à un téléviseur équipé d'une entrée péritel et d'une sortie audio numérique. Il doit être utilisé exclusivement avec la console de jeu vidéo Xbox™ de Microsoft.

IMPORTANT Avant d'utiliser ce produit, consultez le manuel d'instructions Xbox. Vous y trouverez des informations importantes sur la sécurité et la santé. **Conservez le manuel d'instructions Xbox ainsi que les instructions fournies dans le présent document, afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.** La garantie limitée et les informations de copyright du câble péritel avancé Xbox sont incluses dans le manuel d'instructions Xbox.

Connexion à un téléviseur

Le câble péritel avancé Xbox permet de connecter la console Xbox à l'entrée péritel de votre téléviseur :

1. Si la console Xbox est sous tension, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour la mettre hors tension.
2. Branchez le connecteur audio/vidéo Xbox sur le port audio/vidéo de la console Xbox.
3. Insérez le connecteur péritel Xbox dans l'entrée péritel du téléviseur, comme illustré sur la figure A en haut de ce document.
4. Sélectionnez l'entrée vidéo adéquate sur votre téléviseur. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'instructions Xbox.

Connexion à un système audio/vidéo numérique

Si votre système (en général un récepteur ou un amplificateur) est équipé d'une entrée audio numérique, vous pouvez l'utiliser à la place des prises audio droite et gauche. Le raccordement à l'entrée audio numérique produit en principe un son de qualité supérieure.

1. Effectuez le branchement sur l'entrée vidéo à l'aide du pack audio/vidéo, comme indiqué aux étapes 1 à 3 de la section Raccordement à un téléviseur.
2. Branchez les connecteurs du câble audio numérique sur la sortie audio numérique du câble péritel avancé Xbox et sur l'entrée audio numérique de votre récepteur, comme illustré sur la figure B au début de ce document. Le câble audio numérique est vendu séparément.

Pour un son audio numérique, vous devez sélectionner les paramètres audio appropriés sur la console de jeu vidéo Xbox :

1. Mettez la console sous tension sans insérer de disque dans le tiroir.
2. Sélectionnez Paramètres, puis Audio.
3. Sélectionnez le paramètre audio numérique de votre système. Utilisez le codage DTS ou Dolby® Digital uniquement avec des systèmes audio/vidéo compatibles.

Besoin d'aide ?

Si vous éprouvez des difficultés, n'essayez pas de démonter, de réparer ni de modifier le câble péritel avancé Xbox ou la console Xbox de quelque manière que ce soit. Toute tentative de ce genre risquerait de provoquer des blessures graves ou d'entraîner la mort par électrocution. Votre garantie serait par ailleurs annulée. Ne confiez pas la réparation ni l'entretien de la console de jeu vidéo ou de ce périphérique à votre revendeur, sauf instructions spécifiques de la part d'un représentant du support technique Xbox.

Rendez-vous sur <http://www.xbox.com> ou contactez le service d'assistance technique Xbox au numéro suivant :

- France : 0800 91 52 74. Utilisateurs malentendants : 0800 91 54 10.
- Belgique : 0800 7 9790. Utilisateurs malentendants : 0800 7 9791.
- Suisse : 0800 83 6667. Utilisateurs malentendants : 0800 83 6668.

Élargi AV-Pack

Das erweiterte AV-Pack verbindet die Xbox-Konsole mit einem SCART-Eingang am Fernsehgerät und einem digitalen Audioeingang. Es ist für den ausschließlichen Gebrauch mit dem Xbox™-Videospiel-System von Microsoft bestimmt.

WICHTIG! Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Sicherheits- und Gesundheitshinweise im Xbox-Handbuch. **Bewahren Sie diese Anweisungen und das Handbuch auf, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen zu können.** Die auf das erweiterte AV-Pack anwendbaren Urheberrechtsgesetze und die beschränkte Garantie sind im Xbox-Handbuch enthalten.

Anschließen an einen Fernseher

Verwenden Sie das erweiterte AV-Pack, um die Xbox-Konsole mit dem SCART-Eingang Ihres Fernsehgeräts zu verbinden.

1. Falls die Xbox-Konsole eingeschaltet ist, schalten Sie sie aus, indem Sie auf die Ein-/Ausschalttaste drücken.
2. Verbinden Sie den Xbox AV-Stecker mit dem AV-Anschluss der Xbox-Konsole.
3. Verbinden Sie die Euro AV (SCART)-Stecker des AV-Packs mit dem SCART-Eingang des Fernsehgeräts, wie oben in Abbildung A dargestellt.
4. Wählen Sie an Ihrem Fernsehgerät den geeigneten Videoeingang. Weitere Informationen finden Sie im Xbox-Handbuch.

Anschließen an ein digitales AV-System

Falls Ihr Empfänger oder Verstärker mit einem digitalen Audioeingang ausgestattet ist, können Sie diesen statt der linken und rechten Audioeingänge verwenden. Ein digitaler Audioeingang sorgt für eine Tonwiedergabe höherer Qualität.

1. Die Verbindung mit dem Videoeingang stellen Sie unter Verwendung des AV-Packs her, wie in den Schritten 1 bis 3 des Abschnitts „Anschließen an einen Fernseher“ beschrieben.
2. Verbinden Sie den Stecker des digitalen Audiokabels mit dem digitalen Audioausgang des erweiterten AV-Packs und mit dem digitalen Audioeingang des Empfängers, wie oben in Abbildung B dargestellt. Digitales Audiokabel separat erhältlich.

Zur Verwendung von digitalem Audio müssen Sie die geeigneten Audioeinstellungen für das Xbox-Videospiel-System auswählen.

1. Schalten Sie die Xbox-Konsole ein, ohne eine CD eingelegt zu haben.
2. Wählen Sie „Einstellungen“ und dann „Audio“.
3. Wählen Sie die für Ihr System geeignete Audioeinstellung aus. DTS oder Dolby® Digital-Audio sollten nur auf AV-Systemen abgespielt werden, die diese Audioeinstellungen unterstützen.

Falls Sie Hilfe benötigen

Sollten Probleme auftreten, versuchen Sie auf keinen Fall, das erweiterte AV-Pack oder die Xbox-Konsole auseinanderzunehmen, zu warten oder Änderungen daran vorzunehmen. Dies könnte zu schweren Verletzungen, zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag oder zum Ausbruch von Feuer führen und hat zur Folge, dass Sie jegliche Garantieansprüche verlieren. Bringen Sie Ihr Xbox-Videospiel-System oder -Peripheriegerät für Reparaturen oder Wartungen nicht zu dem Händler zurück, bei dem Sie es erworben haben, es sei denn, ein Xbox-Kundendienstmitarbeiter fordert Sie dazu auf.

Kundendienstinformationen erhalten Sie unter <http://www.xbox.com> oder unter den folgenden Nummern:

- Deutschland: 0800 181 2968. TTY-Benutzer: 0800 181 2975.
- Österreich: 0800 281 360. TTY-Benutzer: 0800 281 361.
- Schweiz: 0800 83 6667. TTY-Benutzer: 0800 83 6668.

Kit AV avanzato

Il kit AV avanzato consente di collegare la console Xbox all'input SCART del televisore e all'input dell'audio digitale e deve essere utilizzato esclusivamente con Xbox™ Video Game System di Microsoft.

IMPORTANTE Prima di utilizzare il prodotto, consultare il Manuale di istruzioni di Xbox per ottenere importanti informazioni sulla tutela della salute. **Conservare il Manuale di istruzioni e le presenti informazioni per consultazioni future.** Le informazioni sulla garanzia limitata e sul copyright relative al kit AV avanzato per Xbox sono contenute nel Manuale di istruzioni di Xbox.

Collegamento a un televisore

Utilizzare il kit AV avanzato per collegare la console Xbox all'input SCART del televisore:

1. Se la console Xbox è accesa, premerne il tasto di accensione per spegnerla.
2. Collegare il connettore AV di Xbox alla porta AV della console Xbox.
3. Collegare il connettore SCART di Xbox all'input SCART del televisore, come illustrato nella figura A all'inizio del presente documento.
4. Selezionare il corretto input video del televisore. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni di Xbox.

Collegamento a un sistema AV digitale

Se il sistema utilizzato (in genere un ricevitore o un amplificatore) dispone di un input audio digitale, è possibile effettuare il collegamento all'audio digitale piuttosto che all'input audio standard. Generalmente l'audio digitale consente di ottenere suoni di migliore qualità.

1. Collegare l'input video utilizzando il kit AV come descritto nei passaggi da 1 a 3 della procedura Collegamento a un televisore.
2. Collegare i connettori del cavo audio digitale all'output dell'audio digitale del kit AV avanzato e all'input dell'audio digitale del ricevitore, come illustrato nella figura B all'inizio del presente documento. Il cavo audio digitale va acquistato a parte.

Per utilizzare l'audio digitale, è necessario selezionare le impostazioni audio appropriate in Xbox™ Video Game System:

1. Accendere la console Xbox dopo aver verificato che il vano disco sia vuoto.
2. Scegliere IMPOSTAZIONI, quindi Audio.
3. Scegliere l'impostazione di audio digitale appropriata per il sistema utilizzato. Riprodurre audio DTS o Dolby® Digital solo su sistemi AV che supportino tali impostazioni audio.

Supporto tecnico

In caso di problemi, non tentare di smontare, riparare o modificare in alcun modo il kit AV avanzato o la console Xbox, onde evitare il rischio di infortuni gravi o mortali causati da scosse elettriche o incendi, nonché l'invalidamento della garanzia. Non riportare Xbox™ Video Game System o questa periferica al rivenditore per riparazioni o manutenzione, se non chiaramente specificato da un rappresentante del Supporto tecnico di Xbox.

Visitare il sito www.xbox.com o chiamare il numero del Supporto tecnico di Xbox:

- Italia: 800 787614. Utenti TTY: 800 787615.

Cable de conexión avanzado Euroconector

El cable de conexión avanzado Euroconector conecta la consola Xbox a la entrada del Euroconector del televisor y a la entrada de audio digital. Se utiliza exclusivamente con el Sistema de videojuegos Xbox™ de Microsoft.

IMPORTANTE: Antes de utilizar este producto, lea el manual de instrucciones del Sistema de videojuegos Xbox para obtener información importante acerca de la seguridad y advertencias sobre la salud. **Guarde el manual de instrucciones Xbox y estas instrucciones para consultas en el futuro.** La garantía limitada y la información de copyright que cubren el cable de conexión avanzado Euroconector se incluyen en el manual de instrucciones Xbox.

Conexión a un televisor

Utilice el cable de conexión avanzado Euroconector para conectar la consola Xbox a la entrada del Euroconector del televisor:

1. Si la consola Xbox está encendida, presione el botón de encendido en la consola Xbox para apagarla.
2. Enchufe el conector audio/vidéo Xbox al puerto de audio/vidéo de la consola Xbox.
3. Enchufe el conector del Euroconector a la entrada del Euroconector del televisor, como se muestra en la figura A que aparece al principio de este documento.
4. Seleccione la entrada de vídeo apropiada del televisor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones Xbox.

Conexión al sistema de audio

Si el sistema (generalmente un receptor o amplificador) dispone de una entrada de audio digital, puede conectarse a ella en lugar de a la entrada de audio estándar izquierda y derecha. La entrada de audio digital debe producir un sonido de mejor calidad.

1. Conecte la entrada de vídeo mediante el kit de conexión audio/vidéo según se describe en los pasos 1 a 3 de la sección Conexión a un televisor.
2. Enchufe los conectores del cable de conexión de audio digital a la salida de audio digital del cable de conexión avanzado Euroconector y a la entrada de audio digital del receptor. El cable de audio digital se vende por separado.

Para utilizar el audio digital, seleccione la configuración de audio adecuada para el sistema de videojuegos Xbox:

1. Encienda la consola Xbox sin ningún disco insertado en la bandeja de disco.
2. Seleccione Configuración y, a continuación, seleccione Audio.
3. Seleccione la configuración de audio digital para el sistema. El audio DTS o Dolby® Digital sólo debe reproducirse en sistemas de audio compatibles con esta configuración de audio.

Si necesita ayuda

Ante cualquier problema, no intente desmontar, reparar ni modificar el cable estándar de conexión avanzando Euroconector ni la consola Xbox de ninguna manera. Existe el riesgo de sufrir daños por descarga eléctrica o incendio y la garantía quedaría anulada. No lleve el Sistema de videojuegos Xbox ni este periférico a un distribuidor para su reparación salvo que el servicio de atención al cliente indique lo contrario.

Consulte el sitio Web <http://www.xbox.com> o llame al número del servicio de atención al cliente Xbox:

- España: 900 94 8952. Usuarios TTY (teletipo): 900 94 8953.

Cabo SCART Xbox avançado

O cabo SCART Xbox avançado liga a consola Xbox à entrada de TV SCART e à entrada de áudio digital. Destina-se à utilização exclusiva com o Sistema de Videojogos Xbox™ da Microsoft.

IMPORTANTE Antes de utilizar este produto, leia o manual de instruções do Sistema de Videojogos Xbox para obter informações importantes sobre segurança e saúde. **Guarde o manual de instruções do Sistema de Videojogos Xbox e as presentes instruções para futuras referências.** A garantia limitada e as informações de direitos de autor referentes a este cabo SCART Xbox avançado estão contidas no manual de instruções do Sistema de Videojogos Xbox.

Para ligar, consulte as figuras A e B no início deste documento. Desligue a consola Xbox e, em seguida, ligue o conector AV à porta AV na consola Xbox. Ligue o conector SCART ao aparelho de TV. Para áudio digital, ligue a saída de áudio digital do cabo SCART Xbox avançado à entrada de áudio digital do receptor. Cabo de áudio digital vendido separadamente.

Suporte técnico

Consulte o site <http://www.xbox.com> ou entre em contacto telefónico com o suporte técnico Xbox:

- Portugal: 800 844 059. Utilizadores de dispositivos para deficientes auditivos: 800 844 060.

Xbox™ SCART-kabel (uitgebreid)

Met de Xbox™ SCART-kabel (uitgebreid) sluit je de Xbox-console aan op de SCART-poort op de televisie en de ingang voor digitaal geluid. Deze kabel is uitsluitend bedoeld voor gebruik met het Xbox™ Videogamesysteem van Microsoft.

Belangrijk: neem voordat je dit product gebruikt de instructiehandleiding voor de Xbox door voor belangrijke gezondheidsinformatie en -waarschuwingen. **Bewaar de Xbox-instructiehandleiding en deze instructies voor het geval je ze later nog nodig hebt.** De beperkte garantie en copyrightgegevens die van toepassing zijn op deze Xbox™ SCART-kabel, zijn opgenomen in de Xbox-instructiehandleiding.

In de afbeeldingen A en B in het begin van dit document wordt weergegeven hoe je de kabel en adapter moet aansluiten. Schakel de Xbox-console uit en sluit de Xbox™ SCART-kabel aan op de SCART-poort op de Xbox-console. Sluit de SCART-kabel tevens aan op de televisie. Voor digitaal geluid sluit je de Xbox™ SCART-kabel voor digitaal geluid aan op betreffende ingang van de receiver. Kabels voor digitaal geluid worden apart verkocht.

Klantenservice

Ga naar <http://www.xbox.com> of bel het nummer voor klantenservice:

- Nederland: 0800 023 3894, TTY-gebruikers: 0800 023 3895
- België: 0800 7 9790, TTY-gebruikers: 0800 7 9791

Scart/RGB-kabel

Scart/RGB-kabeln ansluter Xbox-konsolen till TV:ns scart- och digitala ljudingång. Den är endast avsedd för användning med Xbox TV-spel från Microsoft.

VIKTIGT! Innan du använder denna produkt ska du läsa Xbox Instruktionsbok som innehåller viktig säkerhetsinformation och hälsovarningar. **Vi rekommenderar att du behåller både Xbox Instruktionsbok och dessa anvisningar för framtida hänvisning.** Den begränsade garanti och upphovsrättsinformation som omfattar denna scart/RGB-kabel finns i Xbox Instruktionsbok.

Se figur A och B längst upp i detta dokument för anslutningsanvisningar. Stäng av Xbox-konsolen och anslut sedan AV-kontakten till Xbox-konsolens AV-port. Anslut scart-kontakten till TV:n. För digitalt ljud ansluter du scart/RGB-kabelns digitala ljudutgång till mottagarens digitala ljudingång. Den digitala ljudkabeln säljs separat.

Kundsupport

Se <http://www.xbox.com> eller ring Xbox kundsupportnummer:

- Sverige: 020 79 1133. TTY-användare: 020 79 1134.

Xbox avansert SCART-kabel

Xbox avansert SCART-kabel brukes til å koble Xbox-konsollen til SCART-inngangen på Tven og inngangen for digital lyd. Produktet skal bare brukes sammen med Xbox™-spillkonsollen fra Microsoft.

VIKTIG! Før du begynner å bruke dette produktet, bør du lese instruksjonshåndboken for Xbox, der du finner viktige sikkerhetsopplysninger og helseadvarsler. **Ta vare på både instruksjonshåndboken for Xbox og disse instruksjonene.** Informasjon om garanti og opphavsrett som dekker Xbox avansert SCART-kabel, finner du i instruksjonshåndboken for Xbox.

Når du skal koble til, kan du se figur A og B øverst i dette dokumentet. Slå av Xbox-konsollen, og koble AV-pluggen til AV-porten på Xbox-konsollen. Koble SCART-pluggen til Tven. For digital lyd bruker du Xbox avansert SCART-kabel til å koble utgangen for digital lyd til mottaksenhetens inngang for digital lyd. Kabel for digital lyd selges separat.

Kundestøtte

Se <http://www.xbox.com/> eller ring Xbox-kundestøtte:

- Norge: 800 14174. TTY-brukere: 800 14175.

Xbox Scart/RGB -kaapelilla

Xbox Scart/RGB -kaapelilla voit liittää Xbox-pelikonsolin television Scart-liitäntään ja digitaalisen äänen tuloliittimeen. Kaapeli on tarkoitettu käytettäväksi pelkästään Microsoftin Xbox-pelikonsolin kanssa.

TÄRKEÄÄ TIETÄÄ! Ennen kuin käytät tätä tuotetta, lue Xbox-pelikonsolin käyttöopas, joka sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja terveydentilaa koskevia varoituksia. **Säilytä Xbox-käyttöopas ja nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.** Xbox-käyttöoppaassa kerrotaan myös Xbox Scart/RGB -kaapelin rajoitetusta takuusta ja tekijänoikeuksista.

Kytke kaapeli tämän ohjeen alussa olevissa kuvissa A ja B näkyvällä tavalla. Katkaise Xbox-pelikonsolista virta ja kytke AV-liitin Xbox-pelikonsolin AV-porttiin. Kytke Scart-liitin televisioon. Jos haluat käyttää digitaalista ääniliitäntää, kytke Xbox Scart/RGB -kaapelin digitaalisen äänen lähtöliitin vastaanottimessa olevaan digitaalisen äänen tuloliittimeen. Digitaalikaapeli myydään erikseen.

Asiakastuki

Käy sivustossa <http://www.xbox.com> tai soita Xbox-asiakastukeen:

- Suomi: 0800 1 19424. TTY-käyttäjät: 0800 1 19425.

Xbox™ Scart/RGB-kablet

Xbox™ Scart/RGB-kablet forbinder Xbox-konsollen til Scart-tv-input og digital lydinput. Det er kun til brug sammen med Xbox™-videospilssystemet fra Microsoft.

VIGTIGT! Før du anvender produktet, skal du læse Xbox Betjeningsvejledning for at få vigtige oplysninger og helbredsadvarsler. **Gem både Xbox Betjeningsvejledning og denne vejledning til fremtidig reference.** Den begrænsede garanti og de copyrightoplysninger, der vedrører dette Xbox™ Scart/RGB-kabel, findes i Xbox Betjeningsvejledning.

Hvis du vil tilslutte produktet, skal du se figur A og B øverst i dette dokument. Sluk Xbox-konsollen, og sæt derefter Xbox™ Scart-kabelstikket i Scart-porten på Xbox-konsollen. Sæt Scart-stikket i tv'et. Hvis du vil have digital lyd, skal du tilslutte Xbox™ Scart/RGB-kablets digitale lydoutput til det digitale lydinput på modtageren. Digitale lydkabler sælges separat.

Kundesupport

Se <http://www.xbox.com>, eller ring til Xbox-kundesupport:

- Danmark: 80 88 40 97. TTY-brugere: 80 88 40 98.

Καλώδιο εμπλουτισμένων δυνατοτήτων SCART για το Xbox

Με το καλώδιο εμπλουτισμένων δυνατοτήτων SCART για το Xbox μπορείτε να συνδέσετε την κονσόλα σας Xbox στην τηλεόρασή σας και να έχετε σήμα εικόνας και ψηφιακού ήχου. Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με το Xbox™ video game system της Microsoft.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών του Xbox για σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις για την υγεία. **Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών του Xbox κι αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.** Οι πληροφορίες για την περιορισμένη εγγύηση και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που καλύπτουν αυτό το καλώδιο εμπλουτισμένων δυνατοτήτων SCART για το Xbox περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών του Xbox.

Για να κάνετε τη σύνδεση, δείτε τα σχήματα Α και Β στο επάνω μέρος αυτού του εγγράφου. Σβήστε την κονσόλα Xbox και, στη συνέχεια, συνδέστε το βύσμα AV στην υποδοχή AV στην κονσόλα Xbox. Συνδέστε το βύσμα SCART στην τηλεόραση. Για ψηφιακό ήχο, συνδέστε με ένα καλώδιο ψηφιακού ήχου την έξοδο ήχου του καλωδίου εμπλουτισμένων δυνατοτήτων SCART για το Xbox με την είσοδο ψηφιακού ήχου του δέκτη. Το καλώδιο ψηφιακού ήχου πωλείται ξεχωριστά.

Υποστήριξη πελατών

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.xbox.com> ή καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης πελατών για το Xbox:

- Ελλάδα: 00800 44 12 8732, χρήστες με προβλήματα ακοής (TTY): 00800 44 12 8733

1102 Part Number: X08-75071-01

